

9.3 Indicatielampje in het laadstation

Voor een volledig werkende installatie moet het indicatielampje in het laadstation constant groen branden. Volg de foutopsporingsgids hieronder als er iets anders wordt weergegeven.

Op www.automower.com vindt u nog meer informatie over het opsporen van fouten. Neem contact op met een dealer bij u in de buurt als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen.

Licht	Oorzaak	Actie
<i>Constant groen licht</i>	Goede signalen	Geen actie nodig
<i>Groen knipperend licht</i>	De signalen zijn goed en de ECO-modus is geactiveerd.	Geen actie nodig. Zie 6.9 <i>Instellingen op pagina 63</i> voor meer informatie over de ECO-modus.
<i>Blauw knipperend licht</i>	De begrenzingslus is niet aangesloten op het laadstation	Controleer of de connectoren van de begrenzingsdraad correct zijn aangesloten op het laadstation. Zie 3.5 <i>De begrenzingsdraad aansluiten op pagina 27</i> .
	Breuk in de begrenzingslus	Lokaliseer de plaats van de breuk. Vervang het beschadigde deel van de lus met een nieuwe lusdraad en maak een las met behulp van een originele koppeling.
<i>Rood knipperend licht</i>	Onderbreking in de antenne van het laadstation	Neem contact op met een dealer bij u in de buurt.
<i>Constant blauw licht</i>	Zwak signaal vanwege een te lange begrenzingsdraad. De maximale lengte is 800 meter.	Als de robotmaaier werkt zoals verwacht, hoeft u niets te doen.
		Kort de begrenzingsdraad in door het werkgebied te verkleinen of door eilanden te vervangen door barrières waar de robotmaaier tegenaan kan rijden.
	Zwak signaal vanwege een beschadigde begrenzingsdraad	Omdat het lastig is om te bepalen waar de draad is beschadigd, adviseren we om een nieuwe begrenzingsdraad te leggen voor het gehele werkgebied.
<i>Constant rood licht</i>	Defecte printplaat in het laadstation	Neem contact op met een dealer bij u in de buurt.