

PROBLEMEN OPLOSSEN

9.2 Infomeldingen

Hieronder vindt u een aantal infomeldingen die op het display van de robotmaaier kunnen worden weergegeven. We raden u aan om contact op te nemen met uw dealer als dezelfde melding vaak verschijnt. Controleer of de installatie is uitgevoerd volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Neem vervolgens contact op met een dealer bij u in de buurt.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Lege batterij</i>	De robotmaaier kan het laadstation niet vinden.	Controleer of het laadstation en de begeleidingsdraad zijn geïnstalleerd volgens de instructies. Zie 3 <i>Installatie op pagina 15.</i>
	De begeleidingsdraad is gebroken of niet aangesloten.	Lokaliseer de plaats van de breuk en hef de fout op.
	De accu is versleten.	Neem contact op met uw dealer om de accu te laten vervangen.
	De antenne van het laadstation is defect.	Controleer of het indicatielampje in het laadstation rood knippert. Zie 9.3 <i>Indicatielampje in het laadstation op pagina 82.</i>
<i>Instellingen hersteld</i>	Bevestiging dat de functie <i>Reset alle gebruikersinstellingen</i> is uitgevoerd.	Dat is normaal. Geen actie nodig.
<i>Helling te steil</i>	De robotmaaier bevindt zich een gebied met een helling die steiler is dan de maximaal toegestane helling.	Isoleer het steilste deel van het werkgebied zodat geen enkel deel van het werkgebied een helling bevat die de specificaties voor de robotmaaier overschrijdt.
<i>Beperkt bereik maaihogte</i>	De maximale en minimale stand voor de maaihogteafstelling zijn begrensd.	Controleer of er geen gras of andere materialen zijn die de maaischijf beletten om op en neer te gaan.
		Voer een maaihogtekalibratie uit via het menu <i>Instellingen > Maaihogte.</i>
		Neem contact op met uw dealer als deze melding vaak verschijnt.
<i>Onverwachte maaihogteafst.</i>	De maaihogteafstelling is gewijzigd zonder dat de robotmaaier hierom heeft gevraagd.	Voer een maaihogtekalibratie uit via het menu <i>Instellingen > Maaihogte.</i>
		Neem contact op met uw dealer als deze melding vaak verschijnt.
<i>Geen reactie van de lader</i>	Er zijn communicatieproblemen tussen de robotmaaier en het laadstation.	Verwijder de robotmaaier uit het laadstation en plaats hem terug. Controleer of de laadstrips op de maaier en het laadstation goed contact maken.
		Neem contact op met uw dealer als deze melding vaak verschijnt.
<i>Begeleiding 1 niet gevonden</i> <i>Begeleiding 2 niet gevonden</i>	De begeleidingsdraad is niet aangesloten op het laadstation	Controleer of de connector van de begeleidingsdraad correct is aangesloten op het laadstation. Zie 3.6 <i>De begeleidingsdraad installeren op pagina 28.</i>
	Breuk in de begeleidingsdraad	Lokaliseer de plaats van de breuk. Vervang het beschadigde deel van de begeleidingsdraad met een nieuwe lusdraad en maak een las met behulp van een originele koppeling.
	De begeleidingsdraad is niet aangesloten op de begrenzingslus.	Controleer of de begeleidingsdraad correct is aangesloten op de begrenzingslus. Zie 3.6 <i>De begeleidingsdraad installeren op pagina 28.</i> Maak een las met behulp van een originele koppeling.
<i>GPS-navigatieprobleem</i>	Probleem met de gps-geassisteerde navigatieapparatuur.	Neem contact op met uw dealer als deze melding vaak verschijnt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Zwak GPS-signaal</i>	Niet van toepassing op Automower® 320. Het gps-signaal in het huidige werkgebied is zwak. Er kan geen gebruik worden gemaakt van gps-geassisteerde navigatie.	Als deze melding vaak verschijnt, moet u de gps-geassisteerde navigatie uitschakelen en in plaats daarvan de handmatige instellingen van <i>Tuindekking</i> gebruiken. Zie 6.8 <i>Installatie op pagina 53</i> .
<i>Kalibratie geleiding mislukt</i>	De robotmaaier heeft de geleidingsdraad niet kunnen kalibreren.	Controleer of de geleidingsdraden volgens de instructies zijn aangebracht, Zie 3.6 <i>De begeleidingsdraad installeren op pagina 28</i> .